

Åbning af hængelås ved udedepot

Der har været nogle problemer med at åbne den elektroniske hængelås på udedepotet. Jeg har i en periode testet den og har i et par enkelte tilfælde selv haft problemer med at åbne den.

Min observation er at hængelåsen kan være tricky at få til at åbne. Den elektroniske del, sølvfarvede, er eftermonteret på hængelåsen. Det betyder, at når man låser den elektroniske del, så skal man bagefter dreje den elektroniske del mod højre, for at få selve låsen til at lukke op. For at få hængelåsen til mekanisk at



låse op, er der en pal, der skal gå ind i indgreb. Det virker som om, at årsagen til at hængelåsen ikke lukker op,

Figur 1: Man tager fat om den sølvfarvede del og drejer mod højre.

Hvis låsen ikke lukker op, så kan man prøve følgende:

1. Lås hængelåsen op igen med mobilen. Drej først den sølvfarvede del mod venstre.



Figur 2: Drej først en omgang mod venstre, hvorefter man drejer mod højre

2. Drej nu igen mod højre, nu skulle låsen gerne lukke op.
3. Normalt springer en hængelås op, når den låses op. Springfunktionen er ikke særlig kraftig i denne lås, hvorfor man med fordel kan påvirke hængelåsen med et let træk, når man drejer den sølvfarvede del.



Figur 3: Træk let ned på låsen på hængelåsen medens du drejer den sølvfarvede del.

4. Hvis du stadig ikke kan åbne hængelåsen ved at bruge disse tricks, så prøv at ringe til mig på 5313 4389, så skal jeg prøve at hjælpe dig.

Anders Boysen
53134389
andres@btek.dk